



Gasurveyor 700

Beknopte gebruikershandleiding


Deze handleiding verwijst naar een standaard GS700.
De configuratie van uw monitor kan hiervan afwijken.



Inschakelen



Uitschakelen






Modusselectie





Mode

- B1 Gas Leak Outdoors
- B2 Purge
- B3 Search
- B4 Confined Space

Pomp aan/uit





Monsterfout




i Verstopping verwijderen



Nulinstelling




i Verse lucht




Alarm bevestigen




i Verse lucht




Leidinggastest



Barhole Test - Nieuwe serie



Batterij vervangen



Opladen

