



Gasurveyor 700

Guida di funzionamento rapida


Questa guida fa riferimento a un GS700 predefinito.
La configurazione del monitor potrebbe essere diversa.



Accensione



Spegnimento






Selezione della modalità





Mode

- B1 Gas Leak Outdoors
- B2 Purge
- B3 Search
- B4 Confined Space

Pompa ON / OFF




Errore di esempio




i Blocco chiaro



Azzerramento




i Aria fresca




Riconoscimento allarme




i Aria fresca




Test del gas nella tubazione



Barhole Test - Nuova serie



Sostituzione batteria



In carica

