


Gasurveyor 700


Guia de Operação Rápida

Este guia se refere a um GS700 padrão.


A configuração do seu monitor pode ser diferente.



Ligar




Desligar




Seleção de modo



Mode



Bomba ligada/desligada




Falha de amostra




Limpar bloqueio


Configuração para zero




Ar fresco




Reconhecimento de alarme




Teste de gás canalizado



Teste de sondagem em buracos (bar hole)



Substituição da bateria



Carregamento

